

■適応素材

浴 槽：FRP、人工大理石

壁、床：塩ビ鋼板、塗装鉄板、FRP

※ホーロー、ステンレスについては、作業が特殊になり研修受講が必要となります。
その他の素材につきましては、お問い合わせください。

1. 下地処理

研磨、脱脂を十分に行います。

(参考：弊社が行っている作業です)

研磨作業 (FRPユニット、壁面・天井塩ビ被覆)

①コーキング剥離箇所 #60

②浴槽、床面 #180 → #220～240

排水口周りは特に念入りに

③壁、天井 クリームクレンザーを#320スコッチブライトにて

※浴槽、洗い場床面などはツヤ引きするまで行ってください。

**水をかけ、撥水するようでは下処理不足です。
親水状態になるまでしっかり磨いてください。**

ヘアクラックについては、エポキシパテを使用します。

2. トップコート塗装

主剤：硬化剤 4：1 シンナー 10%推奨 (最大20%まで)

主剤と硬化剤は、約3分程度攪拌します。

最後にシンナーを入れます。(シンナー入れた後は2分程度攪拌)

塗装完了後 乾燥時間は半日以上空けます。

(翌日まで放置するのが理想です)

【浴室塗装順番】

①天井面 ②壁面 ③洗面カウンター

④ドア内側 ⑤浴槽 ⑥床面

3. 仕上げ

ゴミ、ボツ等が付着している場合は、#1500～#3000を使い凸部を平滑に仕上げる
最後にポリッシャーをかけます。

バスタブ塗装 施工手順

■塗装準備（研磨）



■下地塗装



■トップコート塗布・仕上げ



仕上げ研磨、ポリッシャー仕上げ、コーキング